TABELA PROPONUJE TYPOWE ZASTOSOWANIA INSTALACJI. PRZYPOMINA JEDNAK ABY UŻYTKOWNIK UPEWNIŁ SIĘ, ŻE WYBRAŁ ODPOWIEDNIĄ JEDNOSTKĘ, KTÓREJ GŁOŚNOŚĆ I ZASTOSOWANIE SĄ ODPOWIEDNIE DLA ŚRODOWISKA, W KTÓRYM PRACUJE MASZYNA LUB POJAZD. BRIGADE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZASTOSUJE SIĘ DO WYTYCZNYCH PODANYCH W TABELI.

A - ZALECANE B - ALTERNATYWNE



bbs tek																														***bbs tek***
BBS-107	**A**	**B**	**A**	A	B		B																						BBS-107
BBS-102	**B**	**A**	**B**	B	A	A	A	A																					BBS-102
BBS-97						B		B	A	A	A	A		A	A	A	A	A	B	B									BBS-97
BBS-92									B	B	B		B		B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B		BBS-92
BBS-87													A							B	B	B		B	A	A	A		BBS-87
BBS-82													B																BBS-82
SMART ALARM																													***SMART ALARM***
SA-800																													SA-800
SA-600																													SA-600
SA-400																													SA-400
BACKALARM																													***BACKALARM***
BA-170											A							A	A	B	A		A	A				BA-170
BA-160											A							A	A	B	A		A	A				BA-160
BA-42(NS)																		A	A	A	A		A	A	B	B	B	BA-42(NS)
BA-32													B					B	B	A	A		A	A	B	B	B	BA-32
Zgodność z ADR																													***Zgodność z ADR***
BA-13PT																						A							BA-13PT
BA-42ADR																						A							BA-42ADR
SYGNALIZATORY																													***SYGNALIZATORY***
VRA-390														B	B						B				A	A	A	VRA-390
VRA-230												A	A	A	A						B				A	A	A	VRA-230
BACKEYE - COLOUR																													***BACKEYE - COLOUR***
BE-870FM				A												A		A			A		A	A				BE-870FM
BE-870EM	A		A														A	A			A		A	A				BE-870EM
BE-856	A	A	A	A	A	A	A	A				A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	BE-856
VBV-750														A				A	A	A	A			A			A	VBV-750
BACKEYE - MONOCHROME																													***BACKEYE - MONOCHROME***
BE-255	A	A	A	A	A	A	A	A				A	A			A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	BE-255
VBV-155																		A	A		A			A			A	VBV-155